

RECOMENDACIONES

- No exceder los kilos de carga.
- Repartir la carga en todo el remolque bien sujeta.
- Revisar y reapretar toda la tornillería pasados los tres primeros meses.
- Engrasar el remolque en todos sus puntos cada seis meses.
- Lavar todo el remolque después de circular por vías rociadas con sal.
- Revisar el alumbrado del remolque cuando se enganche el vehículo tractor.
- Revisar la presión de los neumáticos cada seis meses.

PRESIÓN DE NEUMÁTICOS

NEUMÁTICOS	MÁX BAR
4,80 x 8 4pr	4,10
4,50 x 10 4 pr	3,50
135/80 R 13	2,50
155/70 R 13	2,50
165/ 70 R 13	2,50
165 R 13 C	4,50
155/70 R 12 C	6,30
195/50 R 13 C	6,30
185/70 R 13	2,50
185 R 14 C	4,50
195 R 14 C	4,50
225/75 R 16 C	5,80

CONEXIÓN ELÉCTRICA DE 7 POLOS

Nº CONTACTO	CIRCUITO	COLOR
1 L	intermitente izdo.	amarillo
2 54G	luz antiniebla	azul
3 31	masa	blanco
4 R	intermitente dcho.	verde
5 58R	luz piloto dcho.	marrón
6 54	luz freno	rojo
7 58L	luz piloto izdo.	negro

CONEXIÓN ELÉCTRICA 13 POLOS

Nº CONTACTO	CIRCUITO	COLOR
1	intermitente izdo.	amarillo
2	luz antiniebla	azul
3	masa	blanco
4	intermitente dcho.	verde
5	luz piloto dcho.	marrón
6	luz freno	rojo
7	luz piloto izdo.	negro
8	luz marcha atrás	rosa
9	positivo de batería	naranja
10	libre	gris

B	 MMA ≤ 3500 kg MMA ≤ 750 kg
B	 MMA ≤ 3500 kg MMA > 750 kg MMA + MMA ≤ 3500 kg
B₉₆	 MMA ≤ 3500 kg MMA > 750 kg MMA + MMA ≤ 4250 kg
BE	 MMA ≤ 3500 kg MMA ≤ 3500 kg

Vuestro distribuidor



remolques
Jalón

Remolques Jalón, S.L.
Pol. Ind. La Charluca, calle B, parcela 30-39
E-50300 Calatayud, Zaragoza, España
Tel. 00 34 976 89 70 14
Fax 00 34 976 89 71 04
comercial@remolquesjalon.com
www.remolquesjalon.com