

CONSEILS

- Ne pas surcharger la remorque.
- Répartir la charge dans toute la remorque et bien l'amarrer.
- Réviser et resserrer toutes les vis de la remorque tous les 3 mois.
- Graisser la remorque tous les 6 mois.
- Laver la remorque après avoir circulé sur une route salée.
- Réviser les feux après avoir accroché la remorque au véhicule tracteur.
- Réviser la pression des pneumatiques tous les 6 mois.

PRESSIION DES PNEUMATIQUES

PNEUMATIQUES	PRESSIION MAXI
4,80 x 8 4pr	4,10
4,50 x 10 4 pr	3,50
135/80 R 13	2,50
155/70 R 13	2,50
165/ 70 R 13	2,50
165 R 13 C	4,50
155/70 R 12 C	6,30
195/50 R 13 C	6,30
185/70 R 13	2,50
185 R 14 C	4,50
195 R 14 C	4,50
225/75 R 16 C	5,80

B	 PTAC ≤ 3500 kg PTAC ≤ 750 kg
B	 PTAC ≤ 3500 kg PTAC > 750 kg PTAC + PTAC ≤ 3500 kg
B₉₆	 PTAC ≤ 3500 kg PTAC > 750 kg PTAC + PTAC ≤ 4250 kg
BE	 PTAC ≤ 3500 kg PTAC ≤ 3500 kg

CONNEXION ÉLECTRIQUE 7 BROCHES

N° CONTACT	CIRCUIT	COULEUR
1 L	clignotant gauche	jaune
2 54G	antibrouillard	bleu
3 31	terre	blanc
4 R	clignotant droit	vert
5 58R	veilleuse droite	marron
6 54	frein	rouge
7 58L	veilleuse gauche	noir

CONNEXION ÉLECTRIQUE 13 BROCHES

N° CONTACT	CIRCUIT	COULEUR
1	clignotant gauche	jaune
2	antibrouillard	bleu
3	terre	blanc
4	clignotant droit	vert
5	veilleuse droite	marron
6	frein	rouge
7	veilleuse gauche	noir
8	marche arrière	rose
9	positif	orange
10	libre	gris

Votre distributeur



remolques
Jalón

Remolques Jalón, S.L.

Pol. Ind. La Charluca, calle B, parcela 30-39

E-50300 Calatayud, Zaragoza, España

Tel. 00 34 976 89 70 14

Fax 00 34 976 89 71 04

Port. 00 34 695 52 65 37 (langue française)

export@remolquesjalon.com

www.remolquesjalon.com